

UWAGA!!!


INSTRUKCJA WYDRUKU: ABY WYDRUKOWANE SYTUACJE MIAŁY WŁAŚCIWĄ SKALĘ NALEŻY PRZY DRUKOWANIU W OKIENKU "SKALOWANIE STRONY" WYBRAĆ OPCJĘ "BRAK" (w angielskiej wersji programu Adobe Reader będzie to odpowiednio okienko "Page Scaling" i opcja "None")

ABY SPRAWDZIĆ CZY WYDRUK ZOSTAŁ WYKONANY W PRAWIDŁOWEJ SKALI ZMIERZ LINIJKĄ CZY PONIŻSZA MIARKA MA PODANĄ DŁUGOŚĆ: 0cm 1cm 2cm 3cm 4cm 5cm 6cm 7cm 8cm 9cm 10cm


PROJEKT BRUNO

WARIANT PODSTAWOWY

skala 1:500




skala 1:1000




PROJEKT BRUNO

WARIANT W LUSTRZANYM ODBICIU

skala 1:500



skala 1:1000




ZWYMIAROWANE SYTUACJE - są gotowe do wykorzystania w projekcie zagospodarowania działki


PROJEKT BRUNO

WARIANT PODSTAWOWY

skala 1:500




skala 1:1000




PROJEKT BRUNO

WARIANT W LUSTRZANYM ODBICIU

skala 1:500



skala 1:1000



SYTUACJE ZE STREFAMI ODLEGŁOŚCI - pozwalają wstępnie rysować dom na mapie działki i sprawdzić, czy zachowane są podstawowe odległości domu od granicy działki (3m dla ściany bez okien, 4m dla ściany z oknami, 6m w sytuacjach narzuconych w planie miejscowym lub warunkach zabudowy); aby łatwiej z nich korzystać warto wydrukować je na kalce technicznej.